



# Einbauanleitung RootRain Urban A

## Wurzelbewässerung

### 1. Montage und Einbau des Bewässerungsringes

- Pflanzen Sie den Baum wie üblich und verfüllen Sie bis ca. 30 cm unter der endgültigen Bodenoberfläche.
- Verlegen Sie das Rohr um den Wurzelballen, indem Sie dieses zur passenden Länge schneiden. Das Rohr soll möglichst waagrecht verlegt werden.
- Beide Enden müssen mit dem T-Stück verbunden werden. Drücken Sie das Rohr um mindestens 50 mm in das T-Stück herein.



### 2.b Montage des Einlassstücks (bei 80 mm-Bewässerungsrohr)

- Schlitten Sie das obere Ende des Bewässerungsrohrs ca. 1–2 cm tief ein.
- Stecken Sie das Einlassstück in das Rohr ein.



### 2.a Montage des Einlassstücks (bei 60 mm-Bewässerungsrohr)

- Stecken Sie das Einlassstück auf das obere Ende des Bewässerungsringes.



### 3. Verfüllen

- Nachdem das Bewässerungssystem zusammengebaut worden ist, verfüllen Sie schichtweise.
- Die Oberkante der Einlassöffnung sollte ca. 1 cm über der Bodenoberfläche herausragen, um das Eindringen von Mulch oder Erde zu verhindern.
- Das Bewässerungssystem ist nun einsatzbereit.

**Diese Anleitung dient nur als Richtlinie. Greenleaf übernimmt keine Haftung bei inkorrektem Einbau und Montage!  
Bitte wenden Sie sich bei Fragen an unsere technische Abteilung.**