

Einbauanleitung ArborVent

Wurzelbelüftung

Einbau in RootSpace

- Das ArborVent-Belüftungsrohr wird auf die fertig eingebauten und befüllten RootSpace-Module gestellt, bevor die Tragschicht verteilt wird.
- Um ein Verrutschen zu verhindern, kann das Belüftungsrohr mittels Kabelbindern an den Deckeln befestigt werden.
- Nachdem die Tragschicht aufgebracht wurde, kann das Rohr auf die richtige Länge gekürzt werden.
- Während der Pflasterarbeiten wird der Aufsatz aufgebracht.



Einbau in StrataCell

- ArborVent wird in die StrataCell-Module gesteckt, nachdem alle Lagen zusammengebaut sind.
- Das ArborVent-Rohr senkrecht halten, während die Erde verfüllt wird.
- Nachdem die Tragschicht aufgetragen wurde, kann das Rohr auf die richtige Länge gekürzt werden.
- Während der Pflasterarbeiten wird der Aufsatz aufgebracht.



Einbau ohne RootSpace/StrataCell

- Das ArborVent-Rohr in die Baumgrube stellen und senkrecht halten, während die Erde verfüllt wird.
- Nach der Verdichtung, kann das Rohr auf die richtige Länge gekürzt und der Aufsatz aufgebracht werden.

Diese Anleitung dient nur als Richtlinie. Greenleaf übernimmt keine Haftung bei inkorrekttem Einbau und Montage!
Bitte wenden Sie sich bei Fragen an unsere technische Abteilung.