



# Einbauanleitung ArborVent

## Wurzelbelüftung

### Einbau in RootSpace

- Das ArborVent-Belüftungsrohr wird auf die fertig eingebauten und befüllten RootSpace-Module gestellt, bevor die Tragschicht verteilt wird.
- Um ein Verrutschen zu verhindern, kann das Belüftungsrohr mittels Kabelbindern an den Deckeln befestigt werden.
- Nachdem die Tragschicht aufgebracht wurde, kann das Rohr auf die richtige Länge gekürzt werden.
- Während der Pflasterarbeiten wird der Aufsatz aufgebracht.

### Einbau in StrataCell

- ArborVent wird in die StrataCell-Module gesteckt, nachdem alle Lagen zusammengebaut sind.
- Das ArborVent-Rohr senkrecht halten, während die Erde verfüllt wird.
- Nachdem die Tragschicht aufgetragen wurde, kann das Rohr auf die richtige Länge gekürzt werden.
- Während der Pflasterarbeiten wird der Aufsatz aufgebracht.

### Einbau ohne RootSpace/StrataCell

- Das ArborVent-Rohr in die Baumgrube stellen und senkrecht halten, während die Erde verfüllt wird.
- Nach der Verdichtung, kann das Rohr auf die richtige Länge gekürzt und der Aufsatz aufgebracht werden.

**Diese Anleitung dient nur als Richtlinie. Greenleaf übernimmt keine Haftung bei inkorrektem Einbau und Montage!  
Bitte wenden Sie sich bei Fragen an unsere technische Abteilung.**

